

Búsqueda por Título

- Acceso a la Guía
- Acceso a la Búsqueda por Título
- Hora
- Tema
- Escoja una letra
- Seleccione las letras (Aparecerán en la barra de Título)


Continúe hasta que su Título aparezca en la lista de Títulos

- Presione hasta activar la Lista de Títulos
- Escoja un título
- Acceso a Opciones de Título



Crear un Recordatorio

- Seleccione la opción de recordatorio
- Crear un recordatorio repetitivo **Diario** (Todos los días a la misma hora); **Semanal** (Todas las semanas a la misma hora) y **Lu-Vi** (De lunes a viernes a la misma hora)
- Acepte y continúe




Usando QuickMenu™

- Acceso a QuickMenu™ (Si está Activado)
- Navegar entre los atajos y servicios "De Primera"
- Escoja un atajo en la lista
- Selección de atajo en la lista



Su Control Remoto



Guía fácil de Instrucciones

Versión 2.8

Intercable
Televisión + Internet + Telefonía

0-500-INTERCABLE

www.intercable.com.ve

Aviso: Su control remoto puede ser diferente

Todas las gráficas © 2005 Aptiv Digital, Inc.

Bienvenido al fabuloso mundo de la Televisión Digital de Intercable; desde ahora disfrute de los más increíbles servicios con sólo apretar un botón de su control remoto.

Con su nueva Guía de Programación Interactiva, usted puede acceder a música digital, señales digitales exclusivas y más de una docena de canales Premium, además de los canales de televisión básica.

Agradecemos su preferencia; y estamos seguros que nuestro servicio de Televisión Digital e Interactivo cambiará su forma de ver televisión.

Buscando Programas

- Acceso a la Barra del Canal
- Buscar por Hora (Retenerlo para buscar rápido)
- Buscar por Canal (Retenerlo para buscar rápido)
- Oprima dos veces para acceder más información sobre el programa
- Acceso a más páginas de información
- Ver el programa seleccionado



Usando su Guía

Hallar Programas por Hora

- Acceso a la Guía
- Buscar por hora
- Buscar por canal
- Sintonice un canal
- Para ver página por página (Retenerlo para buscar rápido)




Hallar programas por Tema

- Acceso a los Temas
- Para ver página por página
- Seleccione el tema deseado
- Accesar la lista de Programas
- Seleccione un programa
- Ver el programa seleccionado



Usando el Menú de Ajustes

- Oprima 2 veces: Acceso al Menú de Ajustes (Oprima una vez si QuickMenu esta desactivado)



Crear Su Lista De Canales Omitidos

Canales marcados como omitidos no serán sintonizados usando los botones para cambiar hacia arriba o abajo

- Seleccione Canales Omitidos
- Acceso a la lista de Canales
- Seleccione un canal
- Añada o borre en la lista de Canales omitidos
- Regresar a sus Preferencias



Crear Su Lista De Canales Favoritos

Para ver sus Canales Favoritos sólo oprima el botón "Favorite"

- Seleccione Canales Favoritos
- Acceso a la lista de Canales
- Seleccione un canal
- Añada o borre canales de la lista de Canales Favoritos



Menú de Ajustes: Control Familiar

Crear su Número de PIN

- Seleccione Control Familiar
 - Entre al Ajuste Inicial de PIN
- Siga las instrucciones en la pantalla para crear su PIN



Active los Ajustes de Control Familiar

- Seleccione Bloquear
- Entre a la lista de Ajustes
- Seleccione Activar
- Seleccione Activar



Activar un PIN para ver Programas por Clasificación

- Seleccione Bloqueo por Clasificación
- Entre a la lista de Clasificación
- Seleccione una Clasificación
- Bloquee una clasificación incluyendo más altas



Activar un PIN para ver Programas por Canal

- Seleccione Bloqueo por Canal
- Entre a la lista de Canales
- Seleccione un canal
- Bloquee o desbloquee un canal



Activar un PIN para ver Programas por Hora

- Seleccione Bloqueo por Hora
- Entre a la lista de Horas de Comienzo
- Escoja una hora de comienzo
- Seleccione una hora de comienzo; muestra la hora en que termina
- Escoja la hora en que termina
- Seleccione la hora en que termina



Use la opción de Bloqueo por Titulos para:

- Esconder títulos clasificados NC-17 y NR(Adult)
- El requerimiento para ver estos programas